

Saldatore elettrico

Soldering pen- User's guide

K 3783/2



- **IMPORTANTE:** prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni. L'apparecchio non deve essere umido, né deve essere adoperato in ambienti umidi. Emanazioni di gas e di vapori sono dannose alla salute. Arieggiare bene il posto di lavoro. Non toccare la punta del saldatore quando è calda e farla raffreddare prima di riporre l'utensile. Non usare mai il saldatore nelle vicinanze di gas o di materiali infiammabili. Non usare mai il saldatore in locali in cui vi sia pericolo di incendio o di esplosione. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito, tenere fuori dalla portata di bambini e lontano dagli animali.

• OSSERVARE LA TENSIONE DI RETE

L'indicazione della tensione sulla targhetta del saldatore deve coincidere con la tensione della rete elettrica.

• CONSIGLI PRATICI

Periodicamente estrarre la punta (a saldatore freddo) ed asportare eventuali residui di saldatura.

Le punte dei saldatori sono soggette a corrosione per effetto dello stagno di brasatura.

Per riaffilare la punta (a saldatore freddo), utilizzare una lima.

Per pulire le punte (K 3783/3 e K 3783/7), è sufficiente strofinarle, a caldo, su una spugnetta nettapunta umida.

• AVVERTENZE

La sostituzione della punta deve essere eseguita a saldatore freddo.

Per il raffreddamento dell'utensile e durante le pause di lavoro, utilizzare l'apposito poggia-saldatore (in dotazione) assicurandosi che la punta dell'utensile sia rivolta verso l'alto.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sul saldatore, togliere la spina dalla presa di alimentazione.

• SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, collocare il saldatore non più utilizzabile negli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata. Non gettare nel fuoco.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Saldatore elettrico K 3783/2

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle normative Europee:

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 62233 e quindi ai requisiti essenziali delle Direttive LVD (2006/95/CE) è

conforme inoltre alle Normative Europee EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 e quindi ai requisiti essenziali delle Direttive EMC (2004/108/CE)

Il legale rappresentante: *R. Lelli*

Data: Novembre 2012



Viale Europa, 68/70 I-20093 Cologno Monzese (Mi) - Italia
Tel. +39 02 25 1111.1 - Fax +39 02 2538379

www.abctools.it

info@abctools.it