


Maschine protettive monouso CE

EN 149:2001+A1:2009

- M 3959/2**
FFP1 NR D
- M 3959/3**
Con valvola FFP1 NR D
- M 3959/5**
Con valvola FFP2 NR D
- M 3959/6**
Con valvola FFP3 NR D
- M 3959/7**
Con filtro ai carboni attivi
FFP1 NR D



IMPORTANTE: le macchine monouso sono conformi alla norma **EN 149:2001+A1:2009** e adatte per concentrazioni di aerosol solidi e liquidi. Gli indicatori di livello di protezione si suddividono in 3 categorie: FFP1, FFP2 e FFP3. Prima di leggere le seguenti informazioni, controllare a quale categoria appartiene la maschera. L'indicazione si trova sulla scatola e sulla maschera stessa.

APPLICAZIONI:

- **FFP1** - protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici fino a 4 x TLV o 4 x WEL, [APF=4].
- **FFP2** - protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi (es. nebbie oleose) non tossici e/o di bassa e media tossicità fino a 12 x TLV o 10 x WEL, [APF=10].
- **FFP3** - protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici e/o di bassa, media e alta tossicità fino a 50 x TLV o 30 x WEL, [APF=30].

N.B.: TLV = Threshold Limit Value = Valore Limite di Soglia. WEL = Workplace Exposure Limit = Limite di Esposizione nel Posto di lavoro.

APF = Assigned Protection Factor = Fattore di Protezione Nominale.

PRIMA DELL'UTILIZZO: controllare che la maschera non presenti buchi, strappi o eventuali danneggiamenti, in tale di caso **NON UTILIZZARLA** e prenderne una nuova.

INDICAZIONI PER L'IMPIEGO E USO:

- 1 - Tenere la maschera in mano con lo stringinaso tra le dita e gli elastici liberi sotto la mano.
- 2 - Posizionare la maschera sul viso avvolgendo il naso con lo stringinaso.
- 3 - Sollevare l'elastico inferiore, portarlo sotto le orecchie; sollevare l'elastico superiore, portarlo dietro la testa posizionandolo sopra le orecchie. **Solo per respiratore con elastici regolabili:** tenendo in posizione la maschera, regolare la tensione tirando i lembi di ciascun elastico. (Per ridurre la tensione si deve premere sul retro della fibbia).
- 4 - Sagomare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso.
- 5 - **Verifica di controllo della tenuta della maschera senza valvola:** portare le mani sulla maschera e espirare vigorosamente.

Verifica di controllo della tenuta della maschera con valvola: portare le mani sulla maschera e inalare vigorosamente. Si avverte una pressione negativa all'interno della maschera. Se l'aria entra all'interno della maschera, stringere gli elastici. Se l'aria entra dai bordi della maschera riposizionare la maschera sul viso.

N.B.: Sostituire la maschera immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la stessa subisce danneggiamenti o problemi di aderenze al viso. L'osservanza attenta di queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro della maschera.

AVVERTENZE: la mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del prodotto può ridurre l'efficienza della maschera e causare malattie e morte. Una maschera propriamente scelta è essenziale per proteggere la salute. Prima dell'utilizzo, consultare una persona istruita in Igiene Industriale o un Professionista di Sicurezza Occupazionale per determinare l'idoneità d'utilizzo. Questo prodotto non fornisce ossigeno, utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente concentrazione di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare la maschera in ambienti dove la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%. Non utilizzare la maschera quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare la maschera in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se la respirazione diventa difficoltosa o si avvertono senso di nausea o vertigini. Pelli facciali o barba possono ridurre l'efficienza della maschera. Non modificare o alterare in nessun modo la maschera. Solo monouso, non richiede manutenzione. Scartare la maschera dopo il singolo utilizzo. Conservare le maschere non ancora utilizzate nella loro confezione integra e in ambiente lontano dalla luce del sole.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI: (a) Leggere le istruzioni d'uso. (b) Temperatura di conservazione. (c) Tasso Massimo di Umidità nel luogo di conservazione. (d) NR - questa maschera è limitata all'uso di un singolo turno (con un massimo di 8 ore) e non deve essere riutilizzata. (e) D - questa maschera supera il test anti-intasamento effettuato con polvere Dolomite per una migliore respirazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Settembre 2010

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in **Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)**

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Maschine protettive monouso a cui si riferisce la presente dichiarazione

dalla data sopra indicata è conforme alla Norma: **EN 149:2001+A1:2009**

Il legale rappresentante: *R. Wlelele*